

Hardreset Rehberi

UYARI:

ANLATILAN ÝPLEMLERÝ YAPTIĐINIZDA PDANIZDA KAYITLI TM DOSYALAR VE KURDUĐUNUZ PROGRAMLAR SÝLYNECEKTÝR!!!! Marka ve modele gre tuđ kombinasyonlarý deđirmekle beraber en geđerli ve yaygýn olaný Power + reset ayný anda basýlarak beklenmesi iplemidir genel olarak iplem sresi fark etmektedir.

DELL MARKA PDALERDE HARDRESET ÝPLEMÝ Dell Axim X3 / X3i / X30:

Pda nýzýn Power tuđu ile reset tusuna ayný anda basarak 5 saniye kadar bekleyiniz,ardýndan 2 tuđuda býrakýnýz ekrana bir onay menuyu gelecektir onay iin gsterilen tuđa basýnýz(contacts tuđu)

Dell Axim x50 / x50v / x51 / x51v:

pdanýz aýk durumdayken Power tuđu ile reset tusuna ayný anda basarak 5 saniye kadar bekleyiniz,ardýndan 2 tuđuda býrakýnýz ekrana bir onay menuyu gelecektir onay iin gsterilen tuđa basýnýz(contacts tuđu)

COMPAQ/HP IPAQ LARDA HARDRESET ÝPLEMÝ HP IPAQ 3800 (3830 / 3835 / 3850 / 3855 / 3870 / 3875) HP IPAQ (5450 / 5550 / 5555) :

Makinanýzýn tuđ takýmýnda sol ve sađ bađta bulunan tuđlar (ajanda ve itask)ayný anda basýlý tutarak reset tuđuna kalemle bađ tuđ basýlý olarak 10 saniye kadar bekleyin ve býrakýn eđer power a bastýđýnýzda makine alýbmazsa panik yapmayýn bu iplem bađardýđýnýzý gsteriyor sarj a takýn ve resetleyin makinanýz sýfýrlanmýb olarak alýbmaya bađlayacak. HP IPAQ LARDA HLA HARDRESET ÝPLEMÝ HP IPAQ h1900 (1910 / 1915 / 1930 / 1935 / 1940 / 1945) HP IPAQ h6300 (6310 / 6315):

Power tuđu ile reset tusuna ayný anda basarak 10 saniye kadar bekleyiniz

HP IPAQ h2000 (2210 / 2215):

Makinanýzýn tuđ takýmýnda sol ve sađ bađta bulunan tuđlar (ajanda ve itask)ayný anda basýlý tutarak reset tuđuna kalemle bađ tuđ basýlý olarak 10 saniye kadar bekleyin ve býrakýn eđer power a bastýđýnýzda makina alýbmazsa panik yapmayýn bu iplem bađardýđýnýzý gsteriyor sarj a takýn ve resetleyin makinanýz sýfýrlanmýb olarak alýbmaya bađlayacak

HP IPAQ hw6500 Mobile Messenger (6510 / 6515), IPAQ hx2000 Serisi(2410 / 2415 / 2710 / 2715) HP IPAQ hx4700 / hx4705:

Makinanýzýn tuđ takýmýnda sol ve sađ bađta bulunan tuđlar (ajanda ve itask)ayný anda basýlý tutarak reset tuđuna kalemle bađ tuđ basýlý olarak 10 saniye kadar bekleyin ve býrakýn makinanýz resetlenmiř olarak alýbmaya bađlayacaktır . makinanýz aýk batarya kilidini kontrol edin kilimli olmasý zorunlu

HP IPAQ rx3115 / rx3715:

Makinanýzýn tuđ takýmýnda sol ve sađ bađta bulunan tuđlar (mobilmedya ve itask)ayný anda basýlý tutarak reset tuđuna kalemle bađ tuđ basýlý olarak 10 saniye kadar bekleyin ve býrakýn makinanýz resetlenmiř olarak alýbmaya bađlayacaktır .

HP IPAQ rz1700 (1710 / 1715):

Makinanýzýn tuđ takýmýnda sol ve sađ bađta bulunan tuđlar (mobilmedya ve today)ayný anda basýlý tutarak reset tuđuna kalemle bađ tuđ basýlý olarak 10 saniye kadar bekleyin ve býrakýn makinanýz power tuđuna basarak iplemi tamamlayýn sarj a takýn ve resetleyin makinanýz sýfýrlanmýb olarak alýbmaya bađlayacak

HTC MARKA PDALERDE HARDRESET ÝPLEMÝ HTC Wizard / i-mate K-JAM / T-Mobile MDA: comm manager tuđu ile ses komut tuđunu ayný anda basýlý tutarak reset tuđuna kalemle bastýrýnýz reseti býrakýn ancak diđer iki tuđu býrakmayýn ekrana tm bilgiler silinsinmi sorusu gelecek diđer iki tuđu býrakým yepil ađrý tuđuna basýnýz.

HTC Universal / T-Mobile MDA IV / O2 XDA Exec / i-mate JasJar / Q-tek 9000 / SPV M5000:

Pda alýbýrken iki program tuđuna(-) basýlý tutarak reset e bastýrýn kalemle resetin yerinden dolayý ilk denemede yapamayabilirdi ekranda fabrika ayarlarýna dnlsnm uyarýsýný grnce 0 tuđuna basarak onaylayýn.

HTC Magician / Dopod 818 / Q-tek S100 / T-Mobile MDA Compact / O2 xda II mini / i-mate JAM:

Power tuđu ile reset tusuna ayný anda basarak 10 saniye kadar bekleyiniz

HTC Blue Angel / Siemens SX66 / T-Mobile MDA III / i-mate PDA2K:

Power tuđu ile reset tuđuna ayný anda basarak 10 saniye kadar bekleyiniz

XDA MARKA PDALERDE HARDRESET ÝPLEMÝ O2 XDA / QTek 1010 / HTC Wallaby / Siemens SX56 / T-Mobile MDA:

Power tuđu ile reset tuđuna ayný anda basarak 10 saniye kadar bekleyiniz

O2 XDA Atom / O2 XDA Atom Pure / HP rw6828:

Power tuşu ile reset tuşuna aynı anda basın ve ekran tepki verinceye kadar bekleyin yeşil ve kırmızı çakı tuşlarına aynı anda basarak işlemi tamamlayın.

Toshiba MARKA PDALERDE HARDRESET İPLEMİ Toshiba e310 / e330/ e335 / e350 / e355 / e400 / e405 / e570 / e740 / e750 / e755 / e800 / e805:

cihaz kapalıyken power tuşu ile reset tuşuna aynı anda basın ardından power tuşunu bırakın reseti basılı tutmaya devam edince ekran aydınlanınca reseti bırakın . DİĞER MARKALAR İÇİN Asus A632 / A636:

Power tuşu ile resete aynı anda basarak 10 sn kadar bekleyin ardından 2 tuşuda bırakın .

BenQ P50:

Power tuşu ile resete aynı anda basarak 10 sn kadar bekleyin ardından 2 tuşuda bırakın .ekran ekran kararıınca tekrar power tuşuna basarak çalıştırın.

ETEN M500 / M600:

Power tuşu ile resete aynı anda basarak 10 sn kadar bekleyin ardından 2 tuşuda bırakın .